






Bedienungsanleitung Raupentransporter Rocky



Die Benützung dieses Raupentransporters erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Besitzer lehnt jede Haftung ab!


1	 <p>Roter Schalter auf der linken Seite in Stellung nach vorne bringen.</p>	2	 <p>Hebel links in vordere Stellung (gegen Mulde) bringen.</p>
3	 <p>Den Gashebel etwa in die Mitte stellen.</p>	4	 <p>An der Anlasserschnur ziehen.</p>

5




Wenn der Motor läuft den Hebel eine Stufe nach vorne ziehen.

6



Gang einlegen
Linke Seite Retourgänge (rot)
Rechte Seite Vorwärtsgänge (blau)

7




Rechter oberer Hebel nach unten drücken, Achtung der Raupentransporter beginnt zu fahren.

8



Um das Fahrzeug zu lenken:
Zieht man am linken Hebel, fährt das Fahrzeug nach links.
Zieht man am rechten Hebel, fährt das Fahrzeug nach rechts.

9




Zum Stoppen des Fahrzeuges oberer Hebel loslassen, wenn Fahrzeug nicht anhält, Hebel nach oben drücken.

10




Gashebel zurückstellen.

11



Zum Abstellen Hebel nach hinten stossen.

12



Roter Hebel in hintere Stellung stossen.